

Bedienungsanleitung Lichterbild (Bastelset)

Benötigte Materialien:

Holzbrett (Optional): min 6mm Dicke, in gewünschter Größe. Halterung für die Lanzen



Lanzen (Figurenlichter): Brenndauer ca. 60 Sek, Sprühhöhe ca. 10cm, Durchmesser ca. 15mm für die Bohrungen



Tape Match (Pyrolepa): Klebeband mit Schwarzpulverbeschichtung, Brennt explosionsartig schnell ab, **Achtung!**



Anzündlitze: Brennt langsam ab (ca. 20 sec/Meter) als Verzögerung bzw. Zeitzündschnur benutzbar



Feuerwerkshop.ch
Siebenmatten 1A
5032 Aarau - Rohr
Tel.: + 41 (0) 77 256 38 34
Fax: +41 (0) 6 28 24 27 60
eMail: info@feuerwerkshop.ch
www.feuerwerkshop.ch

Bankverbindung
Konto 40-317405-7 CHF
IBAN: CH05 0900 0000 4031 7405 7
BIC: POFICHBEXXX

Montage:

Stecken Sie die Lanzen in die passenden Bohrungen, mit der Zündschnur bzw. Schwarzpulverseite nach oben fest.



Verbinden Sie die Lanzen mit dem Tape Match untereinander und drücken sie es zwischen den Lanzen zu. **Achtung Tape Match ist funken und Flammenempfindlich!!!**



Als letztes verbinden Sie die Verzögerungszündschnur mit dem Tape Match.



Fertig ist Ihr Wunsch-Lichterbild. Stellen Sie es auf und halten Sie mindestens einen Abstand von 2 Meter zu den brennenden Objekten. Für Zuschauer empfehlen wir zwischen 5 und 50Meter Distanz.



Feuerwerkshop.ch
Siebenmatten 1A
5032 Aarau - Rohr
Tel.: + 41 (0) 77 256 38 34
Fax: +41 (0) 6 28 24 27 60
eMail: info@feuerwerkshop.ch
www.feuerwerkshop.ch

Bankverbindung
Konto 40-317405-7 CHF
IBAN: CH05 0900 0000 4031 7405 7
BIC POFICHBEXXX